

# Tablefit

## Kunststoff- und Schreibtischreiniger

Produkt-Code: GU 50

### Eigenschaften

Reinigungsintensiver Sprüh-Reiniger mit hoher Reinigungsleistung. Entfernt mühelos schwerlösliche Verschmutzungen auf lösungsmittelbeständigen Materialien.

Zur allgemeinen Unterhaltsreinigung von Oberflächen im Sprühverfahren empfehlen wir Profless-Konzentrat. Tablefit ist bei der Verarbeitung angenehm duftend.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca.9,5

### Anwendungsbereich

Entfernt Bleistift-, Kopierstift-, Tinten-, Filzschreiberstriche, fest haftende Etikettenrückstände auf allen lösungsmittelbeständigen Kunststoff- und kunststoffbeschichteten Flächen, Edelstahl, Aluminium, Eloxal, usw. Nicht geeignet auf ABS-Kunststoff z.B. spezielle Telefongehäuse, einige PC-Tastaturen, LCD-Displays. Kunststoffe dieser Art sind meist durch die Prägung „ABS“ gekennzeichnet. Versehentlich angesprühete Flächen dieser Art sofort mit dem Tuch rückstandslos trocken wischen, dadurch kann eine Materialbeschädigung vermieden werden.

**Achtung!** Lösungsmittlempfindliche Lacke (wasserbasierend) wie auch Beschichtungen werden durch Tablefit angelöst.

### Anwendung

Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

#### Oberflächenreinigung:

Immer das Tuch ansprühen, nicht die zu reinigende Fläche!  
Tablefit auf Tuch sprühen. Verschmutzungen auf der Fläche damit abreiben und rückstandslos trockenwischen.

Die Sprühflasche ist nachfüllbar aus dem 5 Liter Kanister mit Abfüllhahn.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



# Metall- und Möbelpflege

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Oberflächenreinigung: 2 ml

**Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!**

### Verpackung

6/500-ml Sprühflaschen, nachfüllbar, im Karton  
2/5-Liter Kanister im Karton  
200-Liter Fass

Art.-Nr. j 50 01 45  
Art.-Nr. j 50 01 05  
Art.-Nr. j 50 01 72

